

### Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие зонта требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления клапана заказчику.

### Условия предоставления гарантийных обязательств.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

### Свидетельство о приемке.

**ЗОНТ** \_\_\_\_\_

**врезка** \_\_\_\_\_

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

ОТК \_\_\_\_\_

Тел. (343) 216-97-71



**ООО «ВЗ «Аэровент»**

**ПАСПОРТ**

**ЗОНТ ОЦ**



г.Екатеринбург  
2017 год

# ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВРЕЗКОЙ

Изготовлен ООО «ВЗ «АэроВент»

## Общие сведения о зонтах.

Зонты используются для вытяжки и очистки воздуха от газа, пыли, паров, и устанавливаются в системе вытяжной вентиляции. Зонт вентиляционный размещают над оборудованием, требующим дополнительной очистки.

## Область применения

Зонт вытяжной предназначен для установки над приборами, используемыми на фабриках, заводах, предприятиях общественного питания и т.д. Главной его функцией является удаление угарных газов, вредных паров и задымленности из помещения. Устройство имеет различные размеры (выполняется по чертежам и размерам заказчика) и может быть установлено над оборудованием и приборами вблизи стены (пристенный вариант) или по центру (островной вариант).

Устанавливаются в вентиляционных системах прямоугольного и круглого сечения.

## Устройство зонтов.

Зонт представляет собой конструкцию навесного типа. Для производства используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2мм. Могут устанавливаться как в островном, так и в пристенном положении (фильтровать и всасывать горячий воздух, а также убирать избыток тепла, пыли в заведении).

## Монтаж зонта

Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр зонта на предмет деформаций и вмятин. При установке необходимо выровнять зонт в горизонтальной плоскости по уровню.

Монтаж должен производиться с соблюдением правил техники безопасности для строительно-монтажных работ.

Монтаж производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

При эксплуатации зонта должны быть соблюдены «Правила техники безопасности». Не разрешается подвешивать, крепить укладывать на зонт другие изделия и оборудование.

## Техническое обслуживание

Систематически проверять состояние антикоррозионного покрытия зонта и в случае его нарушения производить необходимый ремонт.

## Транспортирование

Транспортирование зонтов допускается любым видом закрытого транспорта. При транспортировании следует избегать чрезмерных толчков, и ударов во избежание повреждения (вмятин и искажения форм), а также отслаивания покрытия.

## ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ (ВНЕШНИЙ ВИД)



## ЗОНТ ОСТРОВНОЙ (ВНЕШНИЙ ВИД)

