РЕШЁТКИ ВР-ПВС
(просечно-вытяжная сетка)

1. Назначение

Решетки ВР-ПВС (просечно-вытяжная сетка) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.

2. Устройство и работа решётки

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и установленную в неё панель из просечно-вытяжной сетки.

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. Для решеток ВР-ПВС предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ) и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковой, так и с осевой врезкой круглого или прямоугольного сечения.

3. Порядок монтажа и установки

Монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов(в строительные проемы) , пружинных фиксаторов (к воздуховоду).

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Габаритные размеры:

