РЕШЁТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ВРИ

Назначение

Решетки ВРИ (наружные с горизонтальным расположением инерционных жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы для забора или выброса воздуха из вентиляционных сетей. Предназначены для предотвращения попадания осадков с улицы и перекрывания проема при отключенном вентиляторе.

Устройство и работа решётки

Решетки ВРИ изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи, которые под воздействием потока воздуха открываются, а при его отсутствии находятся в закрытом положении, так же в рамку установлены упоры для предотвращения перехлестывания лопат.

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток устанавливается перемычка.

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.

Порядок монтажа и установки

Решетки крепятся к стене винтовым соединением.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии соблюдения потребителем установленных условий транспортирования, монтажа и применения изделия по назначению, согласно данному паспорту.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

