РЕШЕТКИ РВ

Назначение

Решетки вентиляционные РВ предназначены для распределения притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, производственных помещений.

Устройство и работа решётки

Решетки РВ представляют собой стальной оцинкованный лист с вырезанными и отогнутыми на 45º жалюзи для направления приточной струи.

По желанию заказчика решетки окрашиваются методом порошкового напыления в любой цвет по каталогу RAL.

При размере А=700 и >700 мм жалюзи разделены вертикально перемычкой для обеспечения прочности конструкции.

Порядок монтажа и установки

Монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов, отверстия для крепления производятся по желанию заказчика.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

Габаритные размеры:

