

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие стаканов требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления стакана заказчику.



**ООО «ВЗ «АэроВент»**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Поддон \_\_\_\_\_ признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

ОТК \_\_\_\_\_

Тел. (343) 216-97-71



## ПАСПОРТ

## ПОДДОН К КРЫШНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

г. Екатеринбург  
2015год

## ПОДДОН К КРЫШНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

Изготовлен ООО «Вентиляционный завод «АэроВент»

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также для сбора и удаления конденсата обязательно установка поддона.

### КОНСТРУКЦИЯ



Поддон изготавливается из холоднокатаной или оцинкованной стали. Поддон крепится к стакану до установки крышного вентилятора.

Крепление поддона осуществляется четырьмя специальными болтами. Необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона, для чего в нижней части днища предусмотрен штуцер, к которому может быть присоединена водоотводящая труба.

Поддоны, в зависимости от того типа стакана с которыми они применяются, могут быть круглыми или квадратными.

### КРУГЛЫЕ ПОДДОНЫ П

обозначение	Номер стакана	Размеры, мм.			Масса, кг
		L	D	H	
п-1	1	408	650	875	13
п-2	2	728	990		18
п-3	3	1028	1160	1125	22
п-4	4	1228	1360		26
п-5	5	1430	1610		32



### КВАДРАТНЫЕ ПОДДОНЫ Пк

обозначение	номер стакана	Размеры, мм.			Масса, кг
		A	L	H	
Пк-50	35	500	355	875	5
	40		400		
	45		450		
Пк-84	51	840	500	875	9
	56		560		
	63		630		
Пк-93	71	930	710	875	11
	88		880		
	90		900		
Пк-137	109	1370	1090	1125	22
	112		1120		
	136		1370		

