

### Гарантийные обязательства.

Предприятие гарантирует работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте.

Условия предоставления гарантийных обязательств.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

### Сведения по приёмке.

ШГКВ \_\_\_\_\_

Дата выпуска :

ОТК \_\_\_\_\_

Тел./ф. (343) 216-97-71



ООО «ВЗ «АэроВент»

## ПАСПОРТ

Шумоглушание

короба ШГКВ

г.Екатеринбург

2017 год

## ПАСПОРТ ШГКВ

Шумоглушащий короб ШГКВ изготовлен ООО «ВЗ «АэроВент».

### НАЗНАЧЕНИЕ

Крышный короб предназначен для монтажа вентиляторов на кровле.

Устанавливается как на жилых, так и на производственных зданиях.

Предназначен для монтажа на кровле зданий с целью снижения аэродинамических шумов, создаваемых вентиляторами и другими устройствами, распространяющихся по системам вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус короба и входящие в его состав шумоглушащие панели изготавливаются из оцинкованной стали и имеют тепло-звукоизоляционный слой на основе минеральной ваты. Внутри располагаются пластины, покрытые звукопоглощающим материалом. Чем больше короб, тем больше расстояние между пластинами. Основание короба позволяет легко монтировать его на кровле.


Корпус короба исключает попадание внутрь воды.

### МОНТАЖ

При монтаже необходимо осуществить гидроизоляцию соединений коробов с кровлей.

При монтаже и демонтаже ШГКВ следует соблюдать правила техники безопасности для строительно-монтажных работ.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Наименование	D	E	F	G	M	H	H1
ШГКВ 190/225	245	294	571	258	M6	400	200
ШГКВ 310/311	330	395	710	345	M6	500	250
ШГКВ 355/400	450	555	874	505	M10	650	350
ШГКВ 450/499/500	535	625	900	565	M10	650	350
ШГКВ 560/630	750	895	1200	835	M10	700	350
ШГКВ 710	840	985	1300	925	M10	800	400
ШГКВ 800/900	1050	1205	1540	1145	M12	1000	1000